



ULV COLD FOGGING

C100+



C150+



จุดสำหรับเปลี่ยนฟิวส์



MAIN PARTS



1. Adjustable Nozzle > หัวฉีดปรับได้
2. Control Switch > สวิตช์ควบคุม
3. Main Body > ตัวเครื่อง
4. Fuse > ป้องกันไฟเกิน
5. Chemical Tank > ถังเก็บสารเคมี
6. Tank Cap > ฝาถัง
7. Handle > มือจับ
8. Samsung Motor > มอเตอร์ ซัมซุง
9. Solenoid Valve > วาล์วโซลินอยด์
10. Chemical Suction Tube > หลอดดูดสารเคมี

วิธีการใช้งาน

1. ฝาถัง หมุนเปิดเพื่อใส่สารที่ต้องการฉีดพ่น และหมุนปิดให้สนิท



2. เปิด - ปิด และเร่งความเร็ว 2 ระดับ (ตามความเหมาะสมในการใช้งาน)



3. หมุนปรับขนาดละอองฝอย และปริมาณน้ำยา มีทั้งหมด 5 ระดับ
เริ่มจาก ละอองฝอย - ละอองฝอยละเอียด

